

組立配線加工品 選択可能スイッチ一覧

対象ボックス	スイッチ記号			写真	タイプ	照光	形状	接点	機能	保護構造	スイッチ単品型番	配線数(本)	スイッチ単品掲載ページ											
	例PA1																							
	位置 n番目	種類	色																					
アルミ標準ボックス AXL, AXLH	1	EL	-	① ② ③	非常停止	-	キノコ	1a1b	ブッシュロックターンリセット	IP65	ELS2411	6	●162ページ											
		EB	-								EBB2411	4	●164ページ											
		EE	-								EBB2411EMO-G	-	-											
アルミ中型ボックス AXM, AXMH	2	PA	1赤 2緑 3乳白 4黄	④ ⑤ ⑥	押しボタン	○	丸平形 丸突形 正角平形	1a	モメンタリ		PL2CFM10	4	●145ページ											
		PB	1赤 2緑 3乳白 4黄								PL2CPM10	-	-											
		PC	1赤 2緑 3乳白 4黄								PL2SFM10	-	-											
	3	PD	1赤 2緑 3黒 4黄	⑦ ⑧ ⑨							PB2CFM10	-	-											
		PE	1赤 2緑 3黒 4黄								PB2CPM10	2	●147ページ											
		PF	1赤 2緑 3黒 4黄								PB2SFM10	-	-											
スチール標準ボックス MMSK, MSGG, MMSG	箱の配線通り 穴から遠い方 から順にn番 目と数えます。 スイッチ1 個の場合も 「1」を記入下 さい。	SA	-	⑩	セレクタ	-	丸形	1a 1a1b	2ノッチ 3ノッチ		SB2BC210	2	●189ページ											
		LA	1赤 2緑 3乳白 4黄								SB2BC211	4	●189ページ											
		LB	-								SB2BC311	-	-											
		BZ	-								L2D24	2	●281ページ											
		PA	1赤 2緑 3乳白 4黄								L2SF24	2	●323ページ											
		PB	1赤 2緑 3乳白 4黄								B2C24	2	●162ページ											
		PC	1赤 2緑 3乳白 4黄								MSXST1XX MSXST2XX	-	-											
		PD	1赤 2緑 3黒 4黄								PL2CFM10	4	●145ページ											
		PE	1赤 2緑 3黒 4黄								PL2CPM10	-	-											
		PF	1赤 2緑 3黒 4黄								PL2SFM10	-	-											
		SA	-								PB2CFM10	2	●147ページ											
		SB	-								PB2CPM10	-	-											
		SC	-								PB2SFM10	-	-											
スチール中型ボックス φ22スイッチタイプ φ6トグルスイッチタイプ MSXST1XX MSXST2XX	1	LA	1赤 2緑 3乳白 4黄	⑪	表示灯	○	丸ドーム形	1a 1a1b	AC/DC 24V		SB2BC210	2	●281ページ											
		LB	-								SB2BC211	4	●189ページ											
		BZ	-								SB2BC311	4	●189ページ											
	2	PA	1赤 2緑 3乳白 4黄	⑫	押しボタン	○	丸平形 丸突形 正角平形	1a	モメンタリ		L2D24	2	●281ページ											
		PB	1赤 2緑 3乳白 4黄								L2SF24	2	●323ページ											
		PC	1赤 2緑 3乳白 4黄								B2C24	2	●162ページ											
	3.4選択	TA	-	⑭	トグル スイッチ	-	ON-OFF ON-OFF-ON	1a 1a1b	単極双投 2極双投		T621-5P	4	●205ページ											
		TB	-								T623-5P	6	●205ページ											
		PA	1赤 2緑 3乳白 4黄								ELS1411	6	●162ページ											
アルミ小型ボックス AXS, AXSH	1	EL	-	⑯	非常停止	-	キノコ	1a1b	ブッシュロックターンリセット		ELS1411	6	●162ページ											
		EB	-								EBS1411	4	●164ページ											
		EE	-								EBS1401EMO-G	2	●164ページ											
	2	PA	1赤 2緑 3乳白 4黄	⑰	押しボタン	○	長角平形	1c	モメンタリ		PL1SRFM16	5	●139ページ											
		PB	1赤 2緑 3乳白 4黄								PL1SCPM16	5	●141ページ											
		PC	1赤 2緑 3黒 4黄								PB1SRFM16	5	●141ページ											
	3	PA	1赤 2緑 3乳白 4黄	⑲	セレクタ	-	丸突形	1c 2c	2ノッチ 3ノッチ		PB1SCPM16	5	●141ページ											
		PB	1赤 2緑 3乳白 4黄								SB1R216	3	●189ページ											
		PC	1赤 2緑 3黒 4黄								SB1R326	6	●189ページ											
スチール中型ボックス φ16スイッチタイプ MSCK, MSCG, MSCE	箱の配線通り 穴から遠い方 から順にn番 目と数えます。 スイッチ1 個の場合も 「1」を記入下 さい。	SA	-	⑳	セレクタ	-	長角形	1c 2c	2ノッチ 3ノッチ		L1SRF246	2	●281ページ											
		SB	-								L1SCP246	2	●281ページ											
		SC	-								B1R424	2	●323ページ											
		LA	1赤 2緑 3乳白 4黄								PL1SRFM16	5	●139ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								PL1SCPM16	5	●141ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								PB1SRFM16	5	●141ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								PB1SCPM16	5	●141ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								SB1R216	3	●189ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								SB1R326	6	●189ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								L1SRF246	2	●281ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								L1SCP246	2	●281ページ											
		LB	1赤 2緑 3乳白 4黄								B1R424	2	●323ページ											

※この一覧以外のスイッチをご希望の場合は、申し訳ありませんがスイッチボックスとスイッチ、配線部材を個別にお買い求めください。

<端子配列>

型番	端子番号																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
EL	ELS2411	1NC(b接点)	2NC(b接点)	3NO(a接点)	4NO(a接点)	X1(+)	X2(-)																	
EB	EBB2411	1NC(b接点)	2NC(b接点)	3NO(a接点)	4NO(a接点)	-	-																	
EE	EBB2411EG	1NC(b接点)	2NC(b接点)	3NO(a接点)	4NO(a接点)	-	-																	
PA	PL2CFM10	COM	NO	a	b	NC	-																	
PB	PL2CPM10	COM	NO	a	b	NC	-																	
PC	PL2SFM10	COM	NO	NC	-																			
PD	PL2CFM10	COM	NO	NC	-																			
PA	PL1SRFM16	COM	NO	a	b	NC	-																	
PB	PL1SCPM16	COM	NO	a	b	NC	-																	
PC	PL1SRFM16	COM	NO	NC	-																			
PD	PL1SCPM16	COM	NO	NC	-																			
SA	SB1R216	COM(左側)	NO(左側)	COM(右側)	NO(右側)	NC(左側)	NC(右側)	-																
SB	SB1R326	COM(左側)	a(+)	b(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA	L1SRF246	a(+)	b(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LB	L1SCP246	a(+)	b(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BZ	B1R424	a	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
■ ケーブル配線色 VCTF シリーズ	※偶数線使用																							
Aタイプ 8芯まで	1 黒 白 赤 緑 黄 茶 青 灰	2 白 黒 赤 緑 黄 茶 青 灰	3 赤 白 黒 緑 黄 茶 青 灰	4 緑 白 黒 赤 黄 茶 青 灰	5 黄 白 黒 赤 緑 茶 青 灰	6 茶 白 黒 赤 緑 黄 青 灰	7 青 白 黒 赤 緑 黄 茶 灰	8 青 白 黒 赤 緑 黄 茶 灰	9 灰 白 黒 赤 緑 黄 茶 青	10 灰 白 黒 赤 緑 黄 茶 青	11 - - - - - - - -	12 - - - - - - - -	13 - - - - - - - -	14 - - - - - - - -	15 - - - - - - - -	16 - - - - - - - -	17 - - - - - - - -	18 - - - - - - - -	19 - -					